



S&F Security
Tel. +39 02 38103119
Cell. +39 320 0944114
Fax +39 02 70036881
Email : sf@sailfun.it
Internet : <http://www.sailfun.it/s&f>

APPARATO DI LOCALIZZAZIONE E TRASMISSIONE ALLARMI GPS/GSM **TRUCKCELL**



S&F Security propone una nuova apparecchiatura estremamente interessante al fine di tenere **sotto controllo** le condizioni di mezzi mobili e di monitorarne i percorsi grazie al sistema di localizzazione GPS.

Normalmente questo genere di apparecchiature hanno **costi sensibilmente elevati** tali da non giustificare le installazioni su mezzi di dimensioni medio piccole.

In questo caso l'apparecchiatura che proponiamo si rivela **economica** offrendo una serie di servizi completi e interessanti.

A questo affianca un'estrema **semplicità di installazione** e il grande vantaggio di poterla gestire anche in assenza di un centro di ricezione. In alternativa, S&F Security può offrire anche il servizio di **centralizzazione degli allarmi** e radiolocalizzazione.

Le **dimensioni** sono estremamente **contenute** e pertanto il dispositivo può essere installato senza alcun problema anche in spazi ristretti.

Pensato per le società che possiedono o noleggiamo scavatori, ruspe, gru, il modulo può essere configurato localmente mediante RS232, tramite comunicazione GSM o SMS.

In base alla configurazione è possibile impostare :

- memorizzazione eventi
- programmazione funzionalità di ingressi e uscite
- tracking automatico con memorizzazione percorsi
- invio automatico della posizione in base al raggiungimento di una destinazione

Il modulo può inviare e ricevere messaggi SMS in base all'avvenire degli eventi programmati o ai comandi da impartire.

Esempio :

ingresso 1 → chiave motore accesa

ingresso 2 → presenza acqua

ingresso 3 → allarme furto

ingresso 4 → allarme incendio

ingresso an1 → livello di batteria motore con soglia prefissata e sms di batteria scarica

ingresso an2 → livello di batteria servizi con soglia prefissata e sms di batteria scarica

Le uscite possono essere comandate remotamente dall'utente o dall'applicativo e possono essere utilizzate per attivare o disattivare servizi



Esempio :

uscita 1 → spegnimento forzato motore (es. in caso di furto)

uscita 2 → attivazione o distacco delle batterie

uscita 3 → accensione o spegnimento caricabatterie

In seguito all'invio di un allarme, per esempio il furto, è possibile anche l'attivazione automatica di una funzione di **ascolto ambientale**, in grado di permettere all'utente di ascoltare eventuali rumori presenti all'interno. Un interfaccia audio consente il collegamento di un auricolare o di una cornetta.

La batteria interna di backup garantisce autonomia in caso di mancanza di alimentazione.

APPARATO DI TRASMISSIONE IMMAGINI GSM TRUCKCAM



La **TRUCKCAM** è in grado di inviare **immagini** o **filmati video** completi di **audio** ad un dispositivo abilitato **MMS** o ad un indirizzo **e-mail**.

L'apparecchio provvede all'invio ogni volta che rileva un movimento, oppure a intervalli prestabiliti o, ancora, quando riceve una richiesta via SMS. È infine possibile ricevere una notifica ogni volta che si raggiunge una certa temperatura minima o massima e, ancora, consultare i dati di **temperatura** delle ultime 24 ore visualizzati sotto forma di grafico.

Gli utenti possono comandare la camera tramite messaggi di testo o utilizzando la tecnologia wireless Bluetooth, mentre estendendo l'accesso utente è possibile abilitare più di una persona al controllo del dispositivo. La GSM.-CAM è completa di base d'appoggio (per collocare l'apparecchio su un tavolo) e di staffe per il montaggio a soffitto, nonché di rivestimento protettivo per l'impiego all'aperto.

Vantaggi principali

- Visualizzabile su chiamate e su richiesta tramite normale personal computer
- Programmazione invio immagini a intervalli predefiniti
- Invio MMS/e-mail con immagine su richiesta da SMS
- Controllo temperatura ambiente

S&F Security

Via della Liberazione, 33 - 20016 Pero (MI)

Tel. +39 0238103119 - Cell. +39 320 0944114

Fax +39 02 70036881